Schnellstart – Plica in 10 Minuten

Für alle, die Plica zum ersten Mal öffnen – auch wenn Sie das iPad gerade erst in der Hand haben. Stand: November 2026.

1. Was ist Plica?

Plica ist der Ort, an dem Ihre Pläne liegen – immer der gültige Stand, mit allen früheren Ständen dahinter. Gezeichnet wird weiter in AutoCAD. Plica kümmert sich um alles andere: Revisionswolken, Index, Schriftfeld, Freigabe mit Unterschrift, Versand und den Plan auf dem iPad auf der Baustelle.

Sie brauchen keine Software zu installieren. Plica läuft im Browser (Chrome, Edge, Safari) und als App auf dem iPad.

2. Anmelden

1. Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail und tippen Sie auf den Link.
2. Legen Sie ein Passwort fest (mindestens 12 Zeichen). Tipp: ein kurzer Satz ist sicher und leicht zu merken, z. B. `Montag ist Planfreigabe!`
3. Arbeitet Ihre Firma mit Microsoft 365? Dann tippen Sie einfach auf Mit Microsoft-Firmenkonto anmelden – ein eigenes Passwort ist dann nicht nötig.

Merken Sie sich die Adresse Ihres Büros, z. B. `ihr-buero.getplica.de`. Auf dem iPad: Seite öffnen, Teilen-Symbol, Zum Home-Bildschirm – dann haben Sie Plica wie eine App auf dem Startbildschirm.

Zwei-Faktor: Verlangt Ihre Firma einen zusätzlichen Code, führt Plica Sie nach der ersten Anmeldung in drei Schritten durch die Einrichtung (Authenticator-App aufs Handy, QR-Code scannen, Code eingeben). Bewahren Sie die acht Wiederherstellungscodes gut auf.

3. Die Übersicht

Nach der Anmeldung sehen Sie die Übersicht:

- Meine Arbeit: was gerade bei Ihnen liegt – Aufträge, Freigaben, Rückmeldungen.
- Campus und Gebäude: das Gelände mit allen Gebäuden. Gebäude antippen, Geschoss wählen, Plan öffnen.
- Zuletzt geändert: die neuesten Planstände.

Links ist das Menü. Auf dem iPad blenden Sie es mit dem Symbol oben links ein und aus. Das Fragezeichen oben rechts führt immer zur Hilfe.

4. Einen Plan ansehen

1. Projekte antippen, dann das Projekt, dann den Plan.
2. Mit zwei Fingern vergrößern und verkleinern, mit einem Finger verschieben.
3. Einpassen zeigt wieder den ganzen Plan.
4. Links neben dem Plan steht der Stand: freigegeben (gilt), in Prüfung oder Arbeitskopie (noch in Arbeit).

5. Auf der Baustelle: Notiz mit Foto

1. Plan im Viewer öffnen (im Plan: Im Viewer öffnen, oder QR-Code auf dem Papierplan scannen).
2. Notiz wählen und die Stelle im Plan antippen.
3. Kurz beschreiben, was anders ist. Bis zu 5 Fotos anhängen.
4. Dringlichkeit, Termin und Bearbeiter antippen, dann An Planer senden.

Im Büro entsteht daraus sofort ein Auftrag. Sie bekommen Bescheid, wenn er erledigt ist.

Offline: Pläne in der Bibliothek speichern – dann sind sie auch im Keller ohne Netz da.

6. Im Büro: Plan ändern

1. Plan öffnen, Auschecken für AutoCAD.
2. In AutoCAD ändern und speichern.
3. Datei zurück in den Plan ziehen (Einchecken).

Plica setzt die Revisionswolken, schreibt den Index (A, B, C …) und die Revisionstabelle fort. Mit Vergleichen sehen Sie farbig, was sich geändert hat.

7. Freigabe

1. Im Plan den Reiter Freigabe öffnen.
2. Name und E-Mail des Freigebers eintragen (mehrere möglich), Freigabe anfordern.
3. Der Freigeber bekommt einen Link, sieht den Plan im Browser und unterschreibt mit Finger oder Maus – ohne Konto und ohne CAD.

Das unterschriebene PDF und das Prüfprotokoll (wer, wann, welcher Stand) liegen danach automatisch im Projekt.

8. Hilfe

- In Plica: Hilfe und Anleitungen im Menü oder das Fragezeichen oben rechts.
- Ausführlich: das Anwenderhandbuch (PDF).
- Lieber gezeigt bekommen? Online-Einführung (90 Minuten) oder Workshop vor Ort über die Hilfe-Seite anfragen.

9. Die fünf häufigsten Fragen

Frage	Antwort
Ich habe mein Passwort vergessen.	Auf der Anmeldeseite Anmelde-Link per E-Mail oder Passwort vergessen?
Ich sehe einen Plan nicht.	Leser sehen nur freigegebene Stände. Fragen Sie Ihren Admin nach der Rolle.
Kann ich etwas kaputt machen?	Nein. Kein Planstand wird je überschrieben, jeder Schritt steht im Protokoll.
Brauche ich AutoCAD?	Nur wer zeichnet. Ansehen, Notizen und Freigaben gehen ohne.
Wo liegen unsere Pläne?	Auf Servern in Deutschland oder auf Ihrem eigenen Firmenserver.